

2007年12月

お客様各位

このたびはポラロイドデジタルカメラ t730 をお買い上げくださいます  
て誠にありがとうございます。

本製品のユーザーガイドに以下の誤記がありました。謹んでお詫び申し上げ  
ますとともに、ご訂正くださいますようお願いいたします。

### 16 ページ 25 行

【誤】:

充電が始まるとステータス LED が緑色に点灯し、充電が完了すると消  
灯します。

【正】:

充電が始まるとステータス LED が赤色に点灯し、充電が完了すると  
緑色にかわります。なお、バッテリーが入っていないときは緑色に  
点灯します。

### 16 ページ 25～27 行

【誤】:

充電エラーが発生したとき、またはバッテリーが入っていないときは、  
LED が赤色に点灯します。

【正】:

削 除

ご不明な点は弊社サービスセンター 0120-103772 (年末年始  
を除く月～土曜, 9:00～17:00) までご確認くださいませよう願  
いいたします。

日本ポラロイド株式会社